ファミリー コンピューダーディスク システム







(Nintendo)

このたびは住民堂"ファミリーコンピュータTMディスクシステム・VS.エキサイトバイク(FMC-EBD)"をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

で使用の
前に取扱い方、使用上の注意等、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用法でご愛用ください。
なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。



任天堂株式会社

本 社 〒605 京都市東山区福稲上高松町60番地 TEL (075)541-6113代)

原 京 支 店 ●101 東京都千代田区神田須田町1丁目22 TFI (03) 254-1781代

大阪支店 - 542 大阪市南区長堀橋筋1丁目32 TFI (06) 245-4155代

名古屋営業所 **54**51 名古屋市西区幅下2丁目18番9号 TEL (052)571-2506代

札幌営業所 55060 札幌市中央区北9条西18丁目2番地 TFL (011)621-0513代)

岡山営業所 ®700 岡山市奉還町4丁目4番11号 TEI (0862)52-1821代

© 1988 Nintendo / 禁無断転載

ディスクカードのセット

●ファミリーコンピュータ本体とRAM アダプタ、ディスクドライブを正しく 接続し、本体のパワーをONにすると マリオとルイージが追いかけっこする 画面が出ます。出ない場合は、もう一 度接続を確認してください。



●ディスクカードのA箇を上にして、ディスクドライブにセットし、"NOW LOĀĎĪNG…"という面面が出た後しばらくすると、下のような画面が出ます。








(ティスクドライブ作動中画面)

(タイトル画面)

(デモ画面)

●タイトル面画またはデモ面画が出れば、ディスクカードの セットは完了です。出ない場合はもう一度セットしなおし てください。

MEMO	MEMO





りあっかいせつめいしょ 取扱説明書

首 次	ページ
□ディスクカードのセット	2
図コントローラー答ぶの名称と操作	3
③ゲームの遊び方 ──	9
■OŔľĞÍŇÂL EŘŐÍTE-	9
■VŠ. EXCITE———	14
☑ĔŢŢŢŢţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ	19
■TŘÃĆK ĚĎĬŤ———	
■ĎÍŠЌ ĔĎĬŤ———	23
らりあった。 ちゅうい じこう 回取扱い注意事項	26

■Aボタン

アクセル&ブレーキボタンです。 押すと加速され、離すとブレーキがかかります。 転倒した場合、荷度も素草く押すと、速やかにレースに復帰することができます。

■Bボタン

ターボボタンです。 エンジンの立ち上がりが早く、スピードも出ますが、使いす きるとオーバーヒートしますので、注意してください。 転倒した場合、何度も素早く押すと、速やかにレースに復帰 することができます。

■セレクトボタン

タイトル面画で、このボタンを押すとヘルメットが移動します。 希望するモード に合わせてください。

- ヘルメットは公ボタンでも移動します。
- ●各々のモードについては 9P.からの 説明を読んでください。



(タイトル画面)

ディスクシステムが

正常に作動しなくなったときには…

エラーメッセージ	内容または対処方法
DIŠK ŠĖT ERR.01	ティスクカードを定しくセットしてください。
BAŤŤĒRY EŘŘ.02	電圧が弱くなっています。(新しい範疇池か、Aで アダブタを取りつけてください。)
ERR.03	ティスクカードのツメガ折れています。 ツメの所にテーブを貼ってください。
ERR.04	道ったメーカーのティスクカードガセットされ ています。
EŘŘ.05	道ったゲーム名のティスクカードガセットされ ています。
EŘŘ.06	達ったバーションのティスクカードガセットさ れています。
A.B SIDE ERR.07	Tam・B面を確認して指示どおりセット。
EŘŘ.08	***


ERR.20	が 統 許 統値 面のアータが読み取れない。	
ERR.22	ティスクカードの信号が最初から読み取れない。	
23 ERR 24 25	ティスクカードの信号が途中から読み取れない。	
ERR.26	ティスクカードに正しくSAVEできない。	
ERR.27	ディスクカードのデータが 少 しおかしくなった。	
ERR. ₂₉	ディスクカードの信号とコンピュータの仕事の 速度が合わない。	
EŘŘ.30	ティスクカードにSAVEできる幾りの部分が ない。	
ERR.31	ディスクカードのデータ数が実際と合わない。	

*ERR.20~40 (○ティスクカードの磁気フィルムに汚れやキズガついている。 ○ティスクカードの値号が消えている。 ○ティスクトライブのヘッドが汚れている。






②コントローラー各部の名称と操作



■☆ボタン

●バイクのコントロールに使います。




(DŘÁW)

プレイ^{・神}だったレースのみ引き分けとなり、レース設定の画面に戻ります。

(ĒŇĎ)

設定したレース回数の残りの有無にかかわらず、ゲームが終了します。

速く走るためのテクニック



小さな障害

トラック(走路)上を走れ//

- ぬかるみやトラック外ではスピードが落ちます。
- ●対抗モトクロッサーは、ぬかるみやトラックの切れ首を避けて走るので、横に並んだ時は注意してください。

- ●ホコリやゴミ、チリの多い所 には置かないでください。



●磁石を近づけないでください。 テレビ、ラジオ等にも磁力が ありますので、注意してくだ さい。大切な記録が消えてし まうことがあります。




●落としたり、踏んだり、強い 強い 動やショックを与えないでが さい。使用しない時は、必ずプラスチックのカードケースに入れて保管してください。



■ディスクドライブの作動中ランプが点灯している 時には、下記のことは絶対にしないでください。

- ①イジェクトボタンを押さないでください。
- ②ファミリーコンピュータ本体のRESETボタンを押さないで ください。
- ③ファミリーコンピュータ本体の電源スイッチを切らないで ください。



■スタートボタン

このボタンを押すと、セレクトボタンで選んだモードが始ま ります。

レースの途中で、プレイを一時中断したい時はスタートボタンを押 してください。「午前節が出てレースがストップします。「第びスター トボタンを増すと前の状態からレースが続けられます。





OŘÍGÍŇÁL EXČÍTE

プレイ中のレースを途中で止めたい時は、ボーズ画面中にセレクト ボタンまたは中ボタンで〇〇NT以外のモードを選び、スタートボ タンを押してください。

プレイがだったレースのスタート地点に美ります。但し、プレイヤ ーダウンとなりますので、EXTRA BIKE(12P 参照)が無ければ ゲームオーバーとなります。

ターボボタン(Bボタン)でスピード加速//

- ●発進時や障害前にターボを使うと有効的です。 値し、 使い過ぎる とエンジンがオーバーヒートしますのでAボタンとBボタンを上 手く使い分けてください。
- ●オーバーヒートする直前に、サイン音が鳴りバイクが冷凝して危険を知らせてくれます。
- ●オーバーヒートした場合は、しばらくの間動けなくなります。

クールゾーンを逃すな!!

トラック上にあるクールゾーンの上を通過すると、エンジンの温度が下がりオーバーヒートを防げます。

憎き対抗モトクロッサー!!

● 自分のバイクの後輪で対抗モトクロッサーをひっかけて転倒させることができます。しかし、対抗モトクロッサーが前方にいて、 自分のモトクロッサーがぶつかった場合は自分が転倒します。

転倒してもくじけるな//

- ●転倒している時間は、転倒道前のスピードによって異なります。 また障害上で転倒すると、その障害の端まで転がります。
- ●転倒した場合は、AボタンまたはBボタンを何度も素早く押すと、 ・塩やかにレースに復帰することができます。

©至ての作業が終了したら⊕ボタンでカー ソル(赤粋)を画箇下枠に移します。 画面中枠に「PĹĽĀŚE ŚĔŢ YŌŪR DÍŚK」の表示が出ますので、<mark>自分のディ</mark>

スクカードのA面を、再びセットし、セレ



クトポタンで「 $S^{\tilde{A}}\tilde{V}$ E」または「 $C^{\tilde{A}}\tilde{N}\tilde{C}^{\tilde{E}}$ L」を選びスタートポタンで決定します。

「SĀVE」を選ぶと、移動したトラックとそのトラックのベストラップタイム上位3つが首分のディスクカードにSĀVEされ、 ĔĎÍŤ MĒÑŪ뼵愉に美ります。

「C^{*}AŇČÉL」を選ぶと、データはセーブされず、そのままĚĎÍT MĚŇŪ画節にĚります。

©着適節が出れば、SĀVEされます。 出ない場合は、首分のディスクカードをセットしなおし、SĀVEしてください。



● この作業を応用して、ĎÍŚK ĚĎÍT 初期画筒でディスクカードを入れ替えずに、首分のディスクカードを入れたまま「LĎÁD」をさせることによって、既存のトラックのデータに手を加えるために他のトラックナンバーにコピーしたりすることができます。

ちりあつか ちゅうい じこう **5 取扱い注意事項**

たいまつ また 注意事項を守って、ディスクカードを大切に使って下さい。

- ●ディスクカードの磁気フィルム 部分に、指で直接触れたり、汚っ したり、また傷をつけたりは絶 対にしないでください。
- ●シールをディスクカードに貼る。場合は、指定位置へ、正しく貼ってください。(誤まった位置へ、貼ったり、重ね貼りをすると故障の原因となります。)
- ●直射日光の当る所や、熱 ・直射日光の当る所や、熱 器具の側、湿気の多い所 には置かないでください。





ジャンプ&ウイリー//

●ジャンプの飛距離は、ジャンプ直前のスピードとジャンプ の角度によって決まります。



ジャン 中にフロントを上げると高く飛べるが 距離は出にくい。



ジャンプ中にフロントを下げると低く遠くへ飛べる。

● 着地する時、自分のモトクロッサーと着地面の角度を合わせると、着地後のスピードが失われにくくなり加速も速やかに行なえます。角度が合っていないと転倒する場合もあります。





● 小さな障害はフロントを浮かせて(ウイリー走行)、通過してください。





● 左画面で、レースをどこから始めるか 決めます。

【スターティングトラック】 セレクト画面

セレクト または 🖒 で選び、 スタート で決定。

- □-BEGINNER...... 予選□からレース開始
- ②-INTERMEDIATE…予選回からレース開始。
- ③-ADVANCED……・予選回からレース開始。



- 点滅している数字は、今から走るレースを表わしています。
- "いずれかのボタン"を押して、予選 スタートです。



チャレンジレース(予選

- ●対抗モトクロッサーが出てきません。
- トラックを一周します。

■DISK EDIT




(DÍSK ÉĎÍT 初期画面)

- EÓÍT MÉÑU画館で ĎÍŠK EŐÍTを選ぶと、 左値館が出ます。
- ●簡単校には立ち上げたディスクカードの現在のEOITデータの状態が表示されています。
- ・赤――データが入っている。
- ・青――データが入っていない。
- ・トラック1・2・3は既存のデータです。
- ※立ち上げたディスクカードとは、 最初のタイトルLOAD時にセットしていたディスク カードのことです。
- ★他の「VS.エキサイトバイク」のディスクから自分のディスクカードへトラックデータを移す場合
- $\left\{ \begin{array}{ll} **この場合、自労のディスクカード=YOUR DISK \\ (立ち上げたディスクカード)となります。 \end{array} \right.$

①DÍŚA ÉĎÍT 初期歯節で、<mark>他のディスクカードのA箇をセットし、歯箇</mark>下枠の「LÕĀD」をセレクトボタンで選び、スタートボタンを押してください。

②LOAD終党後、画面中枠に、そのディスクカードのデータの状態が表示されます。自分のディスクカードに移したいと思うトラックのナンバーを、母ボタンの左右でカーソルを動かして選び、Aボタンで決定します。(データの入っていないトラックは選べません)

③カーソルが画面上枠に移動します。 ②で選んだトラックを、首分のディスク カードの4~7のうち、どのトラックに 移すかを選んで決定してください。



④この作業を繰返すことによって複数のデータ移動が行えます。 また、日ボタンを押すと、1つ前の作業の状態に戻ります。







3ゲームの遊び方

■OŔĬĠŇĂL EXĊĨŤE


([]コントローラーだけを使用します。)

タイトル画面でOAIGINAL EXCITEを選び、画面の 指示に従ってディスクカードのB面をセットしてください。

このゲームには7種類のトラック(走路)が設定されています。 落トラックではチャレンジレースと呼ばれる予選とエキサイトバイクと呼ばれる本選が行われます。 首分のモトクロッサーを上手く走らせ、下図の様 順番で次々とレースを勝ち抜いて行ってください。



|本選回に入賞すると、ゲームオーバーになるまで何度| |も本選回に挑戦できます。



エキサイトバイク(本選)

- ●対抗モトクロッサーが出てきます。
 - ●トラックを二周します。
 - ●一篇した時点で、サイン普と共に経過時間(LAP TIME)が画面中英に表示されます。
 - ●レース中のフェンスには歴代ベストタイム1位が表示されています。
 - ●入賞と失格の基準は予選と同様です。
- ●歴代ベストタイム与位までに入るタイムで入賞すると、左画面でそのタイムが点滅して表示されます。
- "いずれかのボタン"を押して、以下筒様にレースを進めて行ってください。

EXTRA BIKE

●スコアが10芳篇でEXŤŘA BÍKEが 一苔もらえます。それ以降5芳篇でと に一苔もらえます。



●走行中もらえると、サイン音が鳴ります。

★トラックのつくり方

- ①トラックはEDIT 開始位置とゴールの間に障害物を挿入してつくっていきます。
- ② 公ボタンで障害物のパネルを選び(パネルの枠が赤く流滅) Aボタンを押すと、トラック上のモトクロッサーがいる位置に、パネルの障害物が設定されます。
- ③トラック上のモトクロッサーは日ボタンを押しながらやボタンの左右で、つくったトラック上を移動させることができます。
- ④障害物の設定を取り消す場合は、トラック上のモトクロッサーを取り消す障害物の手前に移動させ "ハサミ"のパネルを選んで、Aボタンを押してください。その障害物はカットされます。
- ⑤ ハサミ"のパネルの左隣の直線トラックのパネルは何個かまとめて設定(1→2→4→B)できます。 むボタンの下で個数を決定してトラック上に設定してください。
- ⑥ EDÍTメーターのチェッカーが右端まで移動し、画面中央に「FULL」の文字が出たら、その障害物は設定することができません。

セレクトポタンを押すと

TRACK EDIT 画面でセレクトボタンを 押すと、中英にウインドーが現れます。 (南びセレクトボタンを押すと先に美ります) 中ボタンの上下で選び、Aボタンで決定して ください。



TÉST RỦN

EĎÍŤ中のトラックをいつでも試定することができます。 É行ਿ、スタートボタンを押すと、画節がストップし、中英にウインドーが出ます。「ČÓŃŤ」を選ぶと、試定を続行し、「EĎÍŤ」を選ぶと下ÁŐKĒĎÍŤ画節に美ります。

(令ボタンまたはセレクトボタンで選択し、スタートボタンで決定)

SAVE

つくったトラックをディスクカードにStaveします。 SAVE終了後はEDIT MENU画面に美ります。

ALL CLEAR

現在、EDITしているトラック上にある全ての障害物を消去します。

ĔŹĬŤ MĒŇU ĔŹĬŤ MĒŇU歯箇に美ります。SĂŨEして いない場合、つくったトラックのデータは消えてしまいます。



表彰画面(入賞時)



表彰画面(失格時)

入賞と失格

- 入賞可能タイム(5TH TIME)より 早くゴールすれば入賞です。
- 入賞すると、次のレースに出場できま す。
- ●入賞可能タイム(5TH TIME)より 遅いと失格となり、プレイヤーダウン となります。
- ●入賞でも失格でも得点はスコアに加 算されます。
- ●3分以内にゴールしないと失格となり、 プレイヤーダウンとなります。



- 左画面には、今から走る本選の歴代ベストタイム5位までが表示されています。
- "いずれかのボタン"を押して、本選 スタートです。

■TRACK EDIT



● ĒĎÍT MĒÑŪ 箇箇で TRÂĆK
 ĒĎÍTを選ぶと売値が迎ます。

トラック部

この部分でトラックをEDITしていきます。

パネル部


全部で21種類のパネルがあります。

トラック上の障害物のパネルが20種類、右下のパネルは 害物を取り除く時に使用する "ハサミ" のパネルです。

メーター部

だった。 境に、 Ĕガントしているトラックナンバー

- ・TÉST RŮN (22P.参照)前のTÉMPメーター
- ・EDITメーターです。



- ●EXTRA BIKEがあると、レースに実格したり、RETIRE しても、ゲームオーバーになりません。

BONÚS SŤAĞE

- ★戦国と本戦回に気質した時は、 BONUS STAGEに挑戦できます。
- 積んである車を上手く飛び越えて、走ってください。



● 15秒間に飛び越えた台数だけ得点となりスコアに加算されます。パーフェクトだとさらに得点がもらえます。

GAME OVER



- GĂME OVERになると左歯歯が出 ます。希望するモードを選んでください。
 - セレクト または 合って選び、

スタートで決定。

● RETAYを選ぶ …スターティングトラックセレクト画箇 に戻ります。

- ●SAVEを選ぶ ……歴代ベストタイム5位までに入るタイムをレース中に出していれば、そのタイムがディスクカードにSAVE(記録)されます。その後タイトル画面に美ります。
- ●TITLEを選ぶ……タイトル画面に美ります。

■ VS. EXCITE

(1・11コントローラーを使用します)

タイトル画面でVS. EXCITEを選び、画面の指示に従ってディスクカードのB面をセットしてください。

このゲームは空人用ゲームです。自労達が、レースの回数 (ROUND)・トラック(走路)・周回数(LÃP)等を設定し、両者で勝負を競い合います。 コントローラーで赤バイク、 ロコントローラーで青バイクをコントロールしてください。

●BÁŤŤĹEかFŘEEかを選びます。 「コントローラー・慢で選び、@で決定。

4 EDIT機能の説明

(エコントローラーだけを使用します。)

タイトル画館でVS. EOT を選ぶと、ディスクドライブが作動し、下画館が出ます。



(ÉDIT MENU画面)

- 希望するモードを選んでください。 セレクト または む ボタンで選び、
- ●TRACK ÉDÎTを選ぶ…いろいろな 障害を自由に設定し、 自分だけのオリジナルトラックがつくれます。 VS. EXCÎTE のトラック4~7にEDÎTします。 ⊕ボタンの左右で ĔŨÎTし たいトラックナンバーを設定してからこのモードを決定してください。
- <mark>ĎÍSK ÉĎÍTを選ぶ</mark>…|| 茨蓬のオリジナルトラックを自分の ディスクカードに移動したり、自分のディスクカードのトラック データを編集したりすることができます。
- TITLEを選ぶ ………タイトル画面に戻ります。

- ●トラックは1~7の範囲から選んでください。
- ●トラック1~3は、すでに設定されたトラックです。
- ●トラック4~7はEDITした(20P.参照)トラックです。
- EDITしていないトラックは選べません。 前画面で選んだトラックを何間するかを決めます。 □コントローラーまたは□コントローラー ゆで選び、Aで決定。
- ●周回数は1~9の範囲から選んでください。



・左首節の上部には選んだトラックの歴 代ベストLAPTIME(トラックで周 の所要時間)3位までが表示され ます。

(LAPセレクト画面)

●レース設定中、前画面に だりたい時はBボタンを 押してください。



ファンファーレが鳴り、レーススタートで

免にゴールしたプレイヤーが勝ちです。

どちらかがゴールした時点で、レースは

影点でない。 同着の場合は引き分けと見なされ、再 度レースの設定からやり直してください。

1プレイヤー 2プレイヤー



- ●レースが終了すると、左画面が出て、そ のレースの全LÁPTIMÉと勝敗を
- 籐代ベストĹÁÁŤIMĒ3位までに入 るタイムを出せば、画面中央でそのタイ
- ースで負けたプレイヤーのコントローラーでトラックと周 回数を設定します。FREEの場合は、常にエコントローラー で設定します。
- ●以下同様にレースを進めて行ってください。



● どちらかのプレイヤーのレースの勝ち数が、設定したレース回数の過半数に達した時点で、左直面が出てゲームの勝敗が決まります。(ゲームオーバー)

例:レース回数が5回の場合、先に3勝 したプレイヤーの勝ちとなります。



● "いずれかのボタン" を押すと、左面面 が出ます。 希望するモードを選んでください。 セレクトまたはいって選び、 スタートで決定。

● RETRYを選ぶ… グラ・セレクト 画面に だります。

● SĂVEを選ぶ …… 歴代ベストラップタイム3位までに 入るタイムをレース中に出していれ ばそのタイムがディスクカードに SĂVE(記録)されます。その後、タイトル画館に戻ります。

● TÍTLÉEを選ぶ······タイトル歯節に美ります。

●BÄTTLE


モトクロッサー 同志がぶつかると転倒します。 走行中、一周差がついた時点で、周回遅れのブレイヤーの負けとなり、レースは終了です。





(グダ.セレクト画面)

• FREE

モトクロッサー同志がぶつかっても転換しません。 また行中、一周差がついても転換しません。 また行中、一周差がついてもレースは終了になりません。









(ROUNDセレクト画箇)



(トラックセレクト画面)

